



LEGENDA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA PVC-U
- KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA W WZDZIELNI
- CZĘŚCI IZOLATORIUM WYKONANA Z RURIPOCISKÓW HDPE
- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA PO WIERZCHU
- ZMIANA TRASY RURIPOCISKÓW W DOL
- OZNACZENIE KIERUNKU WARTOŚCI SPADKU
- ORAZ ŚREDNICY
- OZNACZENIE IŚNIEJĄCEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH
- OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO RÓŻNICI NAPIĘCIOWEJ SANITARNEJ ZAKOŃCZONEJ ZAMOREM NAPIĘCIOWYM
- OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH

- (P2)** OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH
- (K1)** OZNACZENIE IŚNIEJĄCEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH
- (K1)** OZNACZENIE IŚNIEJĄCEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH
- (K1)** OZNACZENIE IŚNIEJĄCEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH
- (K1)** OZNACZENIE IŚNIEJĄCEGO PŁONU KANALIZACJI SANITARNEJ WPROWADZONEGO PONA DACH

- UWAGI**
- 1) PRZED ROZPOCZĄCIEM ROBÓT ZLOKALIZOWAĆ PŁONY KANALIZACJI SANITARNEJ, PODZOWY ODPYWOWE Z PRZEBÓRÓW SANITARNYCH WPAĆ DO IŚNIEJĄCEJ PŁONÓW ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM
 - 2) PRZEBÓRY SANITARNE NALEŻY WPOSAZYĆ W ZAMKNIĘTE WODNE W POSTAĆ SYFONU.
 - 3) NIEPISANE NA RZĄDIE ŚRODNIŃ I SPADKI ZGODNIE Z RYSUNKIEM K-200
 - 4) W MIEJSCACH MONTAŻU ZAMÓRÓW NAPIĘCIOWYCH NALEŻY ZAREWNIĆ DOSTĘP POWIERZCHA POPRZECZ KRAJĄ WENTYLACYJNEJ W OBDOWIE PŁONU

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c.
 Grzegorz Janiszewski, Piotr Adami, Marek Nydzilewski
 93-571 Łódź, ul.Świerka 5/10, tel.0-42-637 36 15
 www.atrium.pl
 NIP: 525-200-000-000

RZUT PŁYNYCY
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2015-04-20 1:100 K-090